



Uživatelský manuál

mivvy 112



www.mivvy.eu

Děkujeme, že jste se rozhodli pro mobilní telefon *mivvy* a věříme, že s ním budete spokojeni. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu skutečností a informací o produktu, které jsou popsány v tomto uživatelském manuálu, a to bez nutnosti jakéhokoliv oznámení. Naše společnost rovněž nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo další škody, které mohou změnami v tomto dokumentu vzniknout.

- obsah tohoto manuálu je poskytován "*tak jak je*".
- obsah textu je plně v souladu se zákony České republiky.
- výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.
- obrázky a fotografie použité v tomto manuálu jsou pouze ilustrační.
- funkce telefonu popsané v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na verzi firmware telefonu.

Prohlášení o shodě

Mivvy tímto prohlašuje, že tento model je ve shodě se základními požadavky a dalšími

příslušnými ustanoveními Nařízení vlády České republiky č. 426/2000 Sb. a Směrnice 1999/5/ES.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	7
1.1 BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ.....	7
1.2 BATERIE, NABÍJEČKA A DOBÍJENÍ.....	9
2. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	11
2.1 SEZNÁMENÍ S TELEFONEM.....	11
2.1.1 Ikony na displeji.....	11
2.2 POPIS TLAČÍTEK.....	12
2.3 BATERIE.....	13
2.4 NABÍJENÍ.....	14
2.5 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ.....	14
2.5.1 SIM karta.....	14
2.5.2 Vložení a vyjmutí SIM karty.....	15
2.5.3 Zapnutí a vypnutí telefon.....	15
2.5.4 Odemčení telefonu.....	16
2.5.5 Připojení do sítě.....	16
2.5.6 Uskutečnění telefonního hovoru.....	17
2.5.7 Tísňové volání.....	17
2.5.8 Příjem telefonního hovoru.....	17
2.5.9 Historie hovorů.....	17
2.5.10 Nabídka pro telefonní hovory.....	17
3. HLAVNÍ NABÍDKA, NASTAVENÍ	19
3.1 POUŽÍVÁNÍ HLAVNÍ NABÍDKY.....	19

3.2	STRUKTURA HLAVNÍ NABÍDKY	20
3.3	TELEFONNÍ SEZNAM	20
3.4.1	Textové zprávy	22
3.4	NASTAVENÍ	26
3.5.1	Nastavení telefonu	26
3.5.2	Nastavení sítě	27
3.5.3	Hlavní nastavení telefonního hovoru	28
3.5.4	Nastavení zabezpečení	29
3.5.5	Poznámky	30
3.5.6	Budík	30
3.5.7	Kalkulačka	31
3.5.8	Tovární nastavení telefonu	31
3.5	HISTORIE HOVORŮ	31
3.6.1	Historie hovorů	31
3.6	PŘEHRÁVAČ HUDBY	32
3.7	SPRÁVCE SOUBORŮ	33
3.8	FM RÁDIO	33
4.	VSTUPNÍ METODY	36
4.1	POPIS KLÁVES	37
4.2	VSTUPNÍ METODY	37
	Režim psaní ABC/abc	39
5.	PAMĚŤOVÁ KARTA.....	40
5.1	VLOŽENÍ A PAMĚŤOVÉ KARTY	40

5.2	POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY	40
6.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	41
7.	PÉČE A ÚDRŽBA.....	45
8.	SAR INFORMACE.....	47

1. Základní informace

1.1 Bezpečnostní ustanovení

Před používáním mobilního telefonu *mivvy* si prosím pozorně přečtěte tento manuál a následující ustanovení.

ČERPACÍ STANICE

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích nebo při doplňování paliv.

LETADLA

Při pobytu na palubě letadla dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Telefon vypněte, jeho signál by mohl mít nepříznivý vliv na navigační přístroje, které jsou používány v letadlech.

NEMOCNICE

Ve zdravotnických zařízeních vypněte telefon, případně se řiďte pokyny vyhlášenými v dané lokaci.

INTERFERENCE A RUŠENÍ

Všechna bezdrátová zařízení mohou být náchylná na interferenci, což může ovlivnit jejich výkon.

ZÁLOHUJTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nezapomeňte si z telefonu zálohovat důležité údaje, poznámky a informace. Výrobce neručí za případnou ztrátu dat a další škody.

OPRAVA A SERVIS

Opravu tohoto produktu může provádět pouze autorizovaný servisní pracovník.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

S přístrojem používejte pouze originální příslušenství a baterii. Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj a příslušenství uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od dětí.

1.2 Baterie, nabíječka a dobíjení

Bezpečné zacházení s baterií

V telefonu používejte pouze originální baterie. Používání neoriginálních baterií může Váš telefon trvale poškodit, případně může dojít k explozi a ohrožení života.

Jakékoliv kovové předměty udržujte v bezpečné vzdálenosti od kontaktů baterie, mohlo by dojít ke vzniku zkratu.

V žádném případě se nepokoušejte otevírat baterii nebo na ni působit velkou silou.

Udržujte baterii v bezpečné vzdálenosti od vody a ohně.

Baterii není možné dobíjet při teplotě nižší, než 0°C nebo vyšší, než 45°C.

Z výroby je baterie nabitá na 50% své kapacity.

Během prvních tří nabíjecích procesů se přesvědčte, že baterii pokaždé úplně vybijete a opětovně úplně nabijete, aby došlo k její správné kalibraci.

Cestovní nabíječka

Cestovní nabíječka slouží k rychlému dobití akumulátoru. Konektor nabíječky připojte do

telefonu a druhý konec připojte do elektrické zásuvky. Během nabíjení nevyndávejte baterii z telefonu.

Informace o baterii a nabíjení

Výdrž baterie je ovlivněna velkým množstvím faktorů, jako například typ SIM karty nebo stav sítě.

Telefonování, nastavení podsvícení na maximální hodnotu nebo přehrávání hudebních souborů snižuje výdrž telefonu.

Pokud telefon často vyhledává síť, dochází tím ke znatelně vyšší spotřebě energie.

Životnost baterie je do jisté míry ovlivněna způsobem nabíjení, okolní teplotou, lokálními rádiovými vlnami nebo úrovní podsvícení.









První nabití baterie může trvat okolo 3-4 hodin.

2. Před prvním použitím

2.1 Seznámení s telefonem

2.1.1 Ikony na displeji

V pohotovostním režimu jsou na displeji ikonami signalizovány různé stavy, režimy a akce:

Ikona	Popis
	Indikátor intenzity GSM signálu.
	Vibrace jsou aktivní.
	Nová zpráva.
	Klávesnice je uzamčena.
	Indikátor stavu baterie.
	Budík je aktivní.
	K telefonu jsou připojena sluchátka.
	Nová servisní zpráva.

2.2 Popis tlačítek

Numerické klávesy

Slouží pro vkládání numerických znaků, při přidržení také jako rychlá volba.

1. Symbol klávesy # na pravé straně:

Provedení příkazu, který se na displeji zobrazuje v pravém rohu displeje.

2. Symbol klávesy * na levé straně:

Provedení příkazu, který se na displeji zobrazuje v levém rohu displeje.

3. Klávesa vpravo a vlevo (zelené a červené sluchátko):

Při editaci textu se pomocí těchto kláves můžete pohybovat doprava a doleva. V pohotovostním režimu zajišťuje klávesa se zeleným sluchátkem přístup do **historie hovorů**. V dalších podnabídkách slouží k přístupu do vybrané sekce nebo nabídky. Tlačítko s červeným sluchátkem funguje v podnabídkách jako klávesa **zpět**.



4. Klávesa nahoru a dolů

Tyto klávesy slouží k listování v **telefonním seznamu**, textových zprávách nebo pro pohyb kurzoru při editaci textu. V pohotovostním režimu slouží klávesa nahoru pro přístup do **hlavní nabídky** a klávesa dolů do **telefonního seznamu**.

5. Klávesa 1:

Během psaní slouží k vyvolávání speciálních symbolů a znaků.

6. Klávesa #:

Při delším stisku slouží k přepínání vstupní metody psaní, při krátkém stisku vkládá znak #. Při přidržení klávesy na hlavní obrazovce se dostanete do nabídky **nastavení rychlé volby**.

Informace: *V tomto manuálu znamená výraz stisknout klávesu její krátký stisk a následné uvolnění. Přidržení klávesy znamená její stisk po dobu alespoň 2 vteřin.*

2.3 Baterie

Baterie je z výroby nabitá na 50% své kapacity (při prvním vybalení telefonu). Při prvních třech nabíjeních ji doporučujeme zcela vybit a znovu

nabít, čímž zajistíte dobrou životnost.

Vyjmutí a vložení baterie

- Vyjmutí baterie: Stiskněte zadní kryt v dolní části a následně odsuňte kryt směrem nahoru a vyjměte baterii.
- Vložení baterie: Vložte baterii a následně zasuněte zpět zadní kryt.

2.4 Nabíjení

- Připojte nabíječku do sítě.
- Vložte druhou stranu konektoru do telefonu.
- Následně bude na displeji telefonu signalizováno dobíjení baterie.
- Pokud indikátor baterie na displeji neblinká, je baterie plně nabitá. Průměrná doba nabíjení je 3 – 4 hodiny.
- Po dobití telefonu doporučujeme odpojit nabíječku a nenechávat telefon dále připojený k elektrické síti.

2.5 Připojení do sítě

2.5.1 SIM karta

Před vložení SIM karty je potřeba telefon

vypnout. SIM kartu rovněž do telefonu nevkládejte, pokud je připojení k nabíječce, mohlo by dojít k trvalému poškození SIM karty. SIM karta není součástí balení a získat ji můžete například u Vašeho operátora.

Upozornění: Do telefonu nevkládejte poškrábanou nebo navlhlou SIM kartu.

2.5.2 Vložení a vyjmutí SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte zadní kryt a vyjměte baterii, případně nezapomeňte odpojit i nabíječku (pokud je připojena). Poté vložte SIM kartu do připraveného otvoru, který je označený jako SIM slot.

Po vložení SIM karty vraťte zpět baterii a zadní kryt a zapněte telefon.

Pokud chcete SIM kartu vyjmout, vypněte telefon, sundejte zadní kryt a vyjměte baterii. Poté můžete opatrně vyndat SIM kartu.

2.5.3 Zapnutí a vypnutí telefon

Pro zapnutí a vypnutí telefonu přidržte déle červené sluchátko.

Pokud zapnete telefon, může se objevit několik dialogů (vložení kódu PIN a vložení hesla).

Vložení kódu PIN – pokud máte kód PIN aktivní, bude nutné jen při spuštění telefonu zadat.

Vložení hesla – pokud máte aktivní bezpečnostní kód, bude jej nutné při spuštění zadat.

Vyhledávání – Při zobrazení tohoto textu na displeji telefon vyhledává telefonní síť (GSM) a následně se do ní přihlásí.

2.5.4 Odemčení telefonu

Pokud chcete telefon ochránit od neoprávněného používání, můžete si aktivovat zámek telefonu. V takovém případě budete vždy při zapnutí telefonu a případném zadání PIN kódu vyzváni k zadání kódu zámku telefonu.

Při zadávání můžete pomocí pravé klávesy mazat znaky. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Ok. Pokud je například heslo pro odemčení telefonu 1122, je nutné toto číslo při spuštění zadat.

2.5.5 Připojení do sítě

Při spuštění se telefon bude přihlašovat do sítě. Jakmile se úspěšně přihlásí, zobrazí se na displeji název operátora.

2.5.6 Uskutečnění telefonního hovoru

Přes numerická tlačítka zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem pro uskutečnění hovoru. Pokud potřebujete zadat znak "+" (například +420), stiskněte 2x klávesu se symbolem *.

2.5.7 Tísňové volání

Pokud nemáte signál nebo v telefonu není vložena SIM karta, stále s ním můžete uskutečňovat nouzové hovory (linka 112).

2.5.8 Příjem telefonního hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem.

2.5.9 Historie hovorů

V této nabídce si můžete procházet historii přijatých, zmeškaných nebo uskutečněných telefonních hovorů.

2.5.10 Nabídka pro telefonní hovory

Během telefonního hovoru můžete vyvolat speciální nabídku, ve které naleznete nové možnosti pro aktivní hovor.

Přidržet hovor

Přidržení aktuálně probíhajícího hovoru.

Telefonní seznam

Přístup do kontaktů v telefonu.

Ztlumit hovor

Ztlumení hovoru.

3. Hlavní nabídka, nastavení

3.1 Používání hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu stiskněte klávesu nahoru pro přístup do hlavního menu.
- V dalších podnabídkách se stiskem příslušného tlačítka dostanete zpět na hlavní obrazovku nebo o nabídku níže.
- Stiskněte klávesu vlevo pro přístup do další nabídky v seznamu.
- Stiskem klávesy vpravo se dostanete zpět na hlavní obrazovku

3.2 Struktura hlavní nabídky

Základní struktura hlavního menu

- 1. Telefonní seznam**
- 2. Zprávy**
- 3. Nastavení**
- 4. Historie hovorů**
- 5. Multimédia**
- 6. Správce souborů**

3.3 Telefonní seznam

Z této nabídky se dostanete do telefonního seznamu. U jednotlivých kontaktů uložených v paměti telefonu si můžete uložit mobilní telefon, telefon domů a pracovní telefon.

Informace: Do paměti telefonu můžete uložit maximálně 200 kontaktů.

V této nabídce můžete vyhledávat kontakty, přidávat nové, kopírovat je, seskupovat do skupin a případně nastavit výchozí úložiště (paměť telefonu/SIM karta).

- **Rychlé vyhledávání:** Pokud chcete rychle vyhledat nějaký kontakt, použijte tuto možnost.
- **Vyhledávání:** Standardní možnost vyhledávání kontaktů v adresáři.
- **Nový kontakt:** Přidání nového kontaktu, který se uloží buď do vnitřní paměti telefonu, nebo na SIM kartu.
- **Odstranit vše:** Odstranění všech kontaktů z vnitřní paměti nebo ze SIM karty.
- **Kopírovat vše:** V této nabídce můžete všechny kontakty ze SIM karty zkopírovat do paměti telefonu nebo naopak.
- **Skupiny volajících:** Tento telefon nabízí pět různých skupin, do kterých můžete rozdělit vaše uložené kontakty.
- **Kontakty:** Editace kontaktů a odeslání vizitky.
- **Další čísla:** Z této nabídky můžete procházet další telefonní čísla, která jsou uložena na SIM kartě.
- **Nastavení:** Nastavení možností pro kontakty. Zobrazení informací o volné paměti.
 - Paměť: Stav paměti pro kontakty ve vnitřní paměti a na SIM kartě.
 - Výchozí úložiště: Telefon nebo paměťová karta.

Zprávy

3.4.1 Textové zprávy

Pokud chcete přečíst nebo vytvořit novou textovou zprávu, pokračujte v této nabídce.

■ Nová zpráva

Během psaní zprávy můžete provádět následující operace:

- Během editace stiskněte klávesu # pro přepínání vstupních metod (ABC, abc...).
- Během psaní můžete stisknout levou softwarovou klávesu pro přístup do nabídky Volby, ve které můžete dokončit psaní zprávy, vložit objekt a nebo upravit další vlastnosti zprávy. Zprávu rovněž můžete uložit a odeslat později. Přes levou klávesu se dostanete až do nabídky pro vložení telefonního čísla, které můžete zadat ručně nebo jej lze vybrat přímo z kontaktů. Následně můžete textovou zprávu odeslat.
- Po odeslání textové zprávy se telefon přepne zpět do nabídky zpráv. Pro kontrolu doručení zprávy můžete v nastavení zpráv aktivovat výpisy (doručenky).

Informace: Další informace o možnosti vkládání znaků a psaní na klávesnici naleznete na konci této uživatelské příručky.

■ Přijaté zprávy

V této nabídce můžete číst příchozí textové zprávy a přes kontextovou nabídku Volby, kterou vyvoláte klávesou vlevo, máte k dispozici tyto možnosti:

- Odpovědět: Odeslání odpovědí na vybranou zprávu;
- Odstranit: Odstranění vybrané zprávy;
- Upravit: Upravit text vybrané zprávy;
- Přeposlat: Přeposlání vybrané zprávy na čísla dalších příjemců;
- Kopírovat do telefonu: Zkopírování zprávy do paměti telefonu;
- Přesunout do telefonu: Přesunutí zprávy do paměti telefonu;
- Odstranit vše: Odstranění všech přijatých zpráv;
- Kopírovat vše: Kopírovat všechny textové zprávy;
- Přesunout vše: Přesunout všechny textové

- zprávy;
- Použít číslo: Použití čísla ve zprávě pro další volby.

Informace: Při nové příchozí zprávě můžete stisknout tlačítko se zeleným sluchátkem pro její okamžité přečtení.

- Odeslané zprávy
- V této nabídce můžete číst odeslané textové zprávy a přes kontextovou nabídku Volby, kterou vyvoláte klávesou vlevo, máte k dispozici tyto možnosti:
 - Odeslat: Odeslání vybrané zprávy na tel. číslo;
 - Upravit: Upravit text vybrané zprávy;
 - Odstranit: Odstranění vybrané zprávy;
 - Kopírovat do telefonu: Zkopírování zprávy do paměti telefonu;
 - Přesunout do telefonu: Přesunutí zprávy do paměti telefonu;
 - Odstranit vše: Odstranění všech přijatých zpráv;
 - Kopírovat vše: Kopírovat všechny textové

- zprávy;
- Přesunout vše: Přesunout všechny textové zprávy;
- Použití čísla: Použití čísla ve zprávě pro další volby.

■ Nastavení

V této nabídce můžete upravit nastavení textových zpráv. Například zde můžete nastavit číslo SMS centra zpráv, doručenky, a naleznete zde také informace o paměti a počítadlo zpráv.

3.4.2 Nastavení režimu: Nastavení čísla brány SMS zpráv.

Zprávy sítě

- Režim příjmu: Nastavení režimu příjmu zpráv sítě.
- Jazyk: Nastavení jazykového pásma pro příjem zpráv sítě.
- Kanály: Nastavení kanálů pro zprávy sítě.
Informace: Abyste mohli tuto funkci využívat, musí ji rovněž podporovat Váš operátor.

3.4 Nastavení

3.5.1 Nastavení telefonu

1. Uživatelské profily

Telefon je vybavený několika profily, které můžete využívat v různých situacích podle vašich potřeb. Zde je jejich přehled:

- Normální profil

Kromě tohoto profilu jsou k dispozici další čtyři profily, které si do jisté míry můžete přizpůsobit. Upravit lze například hlasitost a typ vyzvánění, vibrace a další upozornění.

- Tichý režim

Tichý režim, kdy telefon při příchozím hovoru nebude rušit žádným vyzváněním.

- Hlasitý režim

Hlasitý režim najde využití v místech s horší slyšitelností.

- Režim připojených sluchátek

Do tohoto režimu se telefonu přepne automaticky

vždy, když k němu připojíte sluchátka.

2. Datum a čas: Nastavení a data a času v

telefonu.

- **Formát:** Výběr mezi 12 nebo 24 hodinovým formátem pro zobrazení času.
- **Město:** Výběr města/časového pásma.
-

3. Jazyk: Nastavení jazyku telefonu.

4. Vstupní metoda

Nastavení základní vstupní metody pro vkládání znaků během psaní.

5. Nastavení podsvícení: Nastavení doby a intenzity podsvícení displeje.

3.5.2 Nastavení sítě

■ Výběr sítě:

- Automatický: Automatické vyhledání sítě po zapnutí telefonu.
- Ruční: Ruční vyhledání sítě.

■ Preferované sítě: Výběr preferované sítě/operátora.

3.5.3 Hlavní nastavení telefonního hovoru

V této nabídce můžete nastavit další volby pro telefonní hovory. K dispozici jsou například tyto funkce:

ID volajících

Umožňuje zobrazit nebo skrýt Vaše telefonní číslo.

Služba čekajícího hovoru

Pokud je tato funkce aktivní, můžete během telefonního hovoru přijmout další hovor; první volající v takovém případě uslyší tón, který mu ohlásí, že právě telefonujete s jiným účastníkem.

Přesměrování hovorů

V této nabídce můžete nastavit přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo nebo do hlasové schránky.

Informace: Tato nastavení se mohou lišit v závislosti na verzi firmware v telefonu.

3.5.4 Nastavení zabezpečení

1. Zámek SIM karty

V této nabídce můžete ochránit Vaši SIM kartu zadáním bezpečnostního PIN kódu.

- Kód PIN

PIN kód může Vaši SIM kartu ochránit proti neoprávněnému použití.

Pokud při zadávání vložíte PIN kód 3× chybně, budete vyzváni k vložení kódu PUK. Pokud i ten zadáte chybně, dojde k zablokování SIM karty.

Pokud je kód PIN aktivní, budete při každém zapnutí telefonu zadání k jeho zadání.

Kód PIN vám byl dodán společně se SIM kartou.

2. Zámek telefonu

Zámek telefonu může Váš telefon ochránit proti neoprávněnému použití.

Informace: Defaultní kód zámku telefonu je z výroby nastaven na 1122.

- 3. Automatický zámek klávesnice:** V této nabídce si můžete nastavit časový interval, po jehož uplynutí dojde k automatickému uzamčení klávesnice v

případě, že se telefon nepoužívá.

4. Změna hesla: Změna kódu PIN a PIN2.

3.5.5 Poznámky

Pokud si chcete do paměti telefonu uložit nějaké textové poznámky, můžete k tomu využít právě tuto vestavěnou aplikaci. V podnabídce této aplikace máte k dispozici následující volby:

- **Zobrazit:** Zobrazení aktuálních poznámek/úkolů.
- **Přidat:** Přidání nové položky.
- **Upravit:** Pomocí kláves nahoru a dolů vyberte poznámku, kterou chcete upravit.
- **Odstranit:** Odstranění vybrané položky.
- **Odstranit vše:** Odstranění všech uložených položek.

3.5.6 Budík

V telefonu je k dispozici celkem pět na sobě zcela nezávislých budíků, kterými se můžete nechat upozornit v nastaveném čase.

3.5.7 Kalkulačka

Kalkulačka slouží k provádění základních matematických operací.

Stiskněte klávesu # pro zadání desetinné čárky

Vyberte požadovanou funkci pro provedení vybrané matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

- Čísla se zadávají klasicky přes klávesnici.

- Stiskněte klávesu vpravo pro odstranění posledního napsaného znaku.

3.5.8 Tovární nastavení telefonu

Pokud chcete obnovit telefon do továrního nastavení, použijte tuto nabídku. Výchozí kód pro potvrzení je 1122.

3.5 Historie hovorů

3.6.1 Historie hovorů

V historii hovorů naleznete přehled o přijatých, odmítnutých a zmeškaných hovorech. Každá položka je zde uložena také s dalšími atributy, jako je například délka hovoru a čas/datum.

■ **Přijaté hovory:** Informace o přijatých telefonních hovorech.

- Zmeškané hovory: Seznam zmeškaných telefonních hovorů.
- Odmítnuté hovory: Seznam odmítnutých hovorů.

■ Vymazat historii hovorů


Přes tuto nabídku můžete vymazat jednotlivé položky historie hovorů případně ji lze smazat kompletně celou.



3.6 Přehrávač hudby

Pro poslech a přehrávání hudby je v telefonu dostupný hudební MP3 přehrávač. Během přehrávání se na displeji zobrazují různé informace o přehrávané skladbě. V podnabídce Volby můžete procházet celý seznam skladeb a upravovat další nastavení. Rovněž lze v této nabídce zobrazit detailní informace o každé skladbě (popisek, délka...). Příkazem "použít jako vyzvánění" můžete skladbu nastavit jako vyzváněcí melodii. Poslední nabídka v seznamu voleb je nastavení samotného hudebního přehrávače.

Během přehrávání můžete zvyšovat hlasitost

(+/-).

Klávesy ► a : Stiskněte tlačítko přehrát pro zahájení přehrávání. Opětovným stiskem přehrávání pozastavíte.

Klávesy  a : Pomocí těchto tlačítek můžete listovat aktuálním seznamem skladeb.

3.7 Správce souborů

Slouží k procházení a správě souborů uložených na paměťové kartě a v paměti telefonu. Ve správci souborů máte k dispozici následující volby:

- **Otevřít:** Otevření obsahu složky.
- **Vytvořit složku:** Vytvoření nové složky v aktuálně zvoleném adresáři.
- **Odstranit:** Odstranění souboru/složky.

3.8 FM rádio

Telefon je vybavený FM přijímačem pro snadný poslech oblíbených rádiových stanic. Pomocí tlačítek vlevo a vpravo můžete v aplikaci pro příjem FM rádia upravovat frekvenci po 0.1 HZ. Přes nabídku Volby se dostanete do dalších možností:

Seznam stanic: Seznam aktuálně uložených

rozhlasových stanic ve vašem telefonu.

Ruční zadání: Přes tuto nabídku můžete ručně zadat frekvenci vaší oblíbené rádiové stanice.

Vyhledat automaticky: Telefon automaticky vyhledá dostupné rádiové stanice a uloží je do seznamu stanic.

Nastavení: Další nastavení aplikace FM rádio. Lze zde například vybrat možnost pro poslech rádia na pozadí.

Informace: Abyste mohli rádio poslouchat, je nutné nejprve k telefonu připojit dodávaná sluchátka.

3.10 SOS tlačítko

Pokud potřebujete v telefonu nastavit nouzové číslo, otevřete telefonní seznam a vyberte položku nouzové číslo (SOS číslo). Můžete k němu přiřadit vaše vlastní číslo, na které se bude v případě nouze volat. Čísel lze nastavit hned několik.

Pokud je SIM karta vložena v telefonu :

1. Pokud stisknete a přidržíte speciální SOS tlačítko, telefon začne volat na číslo, které jste pro tuto akci nastavili.
2. Pokud nemáte žádné SOS číslo nastavené a toto tlačítko přidržíte, objeví se hláška o tom, že žádné číslo doposud nebylo nastaveno.
3. Pokud se během nouzového volání nepodaří dovolat na první nastavené číslo, vytočí telefon automaticky to následující, které máte v této volbě nastavené.
4. Po stisknutí tohoto tlačítka se telefon rovněž automaticky přepne do hlasitého handsfree režimu, aby byl volaný účastník dostatečně dobře slyšet.

Informace: *SOS tlačítko a volba telefonních čísel funguje vždy, když se nacházíte v oblasti pokryté GSM signálem. Aktuální intenzitu GSM signálu znázorňuje ukazatel na displeji.*

4. Vstupní metody

Telefon nabízí tyto režimy pro vkládání znaků:
ABC, abc, čísla a symboly.

Vkládání znaků využijete například v těchto nabídkách:

- Psaní a editace textových zpráv
- Vkládání a editace kontaktů
- Vyhledávání kontaktu a zadávání čísla
- Nastavení pozdravu při spuštění telefonu

4.1 Popis kláves

Popis tlačítek, která využijete při zadávání textu v telefonu.

Klávesa vlevo: Stiskněte pro potvrzení;

Klávesa vpravo: Stiskněte pro odstranění posledního

napsaného znaku;

Klávesa #: Rychlé tlačítko;

Klávesa*: Rychlé tlačítko;

Numerické znaky (0-9): Slouží pro vkládání numerických znaků a psaní textu.

4.2 Vstupní metody

V této tabulce naleznete přehled písmen, číslic a dalších znaků, které můžete zadávat pomocí jednotlivých tlačítek:

Klávesa	Znaky	Popis
Klávesa 1	<i>.,-?!' @:#\$/_ 1</i>	Spec. symboly
Klávesa 2	<i>ABCabc2</i>	
Klávesa 3	<i>DEFdef_3</i>	
Klávesa 4	<i>GHIghi4</i>	
Klávesa 5	<i>JKLjkl5</i>	
Klávesa 6	<i>MNOmno6</i>	
Klávesa 7	<i>PQRSpqrs7</i>	
Klávesa 8	<i>TUVtuv8</i>	
Klávesa 9	<i>WXYZwxyz9</i>	
Klávesa 0	<i>0 a mezera</i>	
Klávesa *	<i>Provedení příkazu v pravém rohu displeje</i>	
Klávesa #	<i>Přepínání vstupních metod</i>	
Klávesa vlevo	<i>Potvrzení</i>	
Klávesa vpravo	<i>Vymazání</i>	

Režim psaní ABC/abc

Každé tlačítko na klávesnici reprezentuje několik znaků abecedy. Opakovaným stiskem požadované klávesy docílíte napsání vybraného znaku.

- Vstupní metodu psaní můžete změnit stiskem klávesy “#”.
- Pro zadání mezery během psaní textu stiskněte klávesu “0”.
- Pomocí klávesy vpravo můžete mazat znaky.

5. Paměťová karta

Tento telefon podporuje paměťové karty microSD s maximální kapacitou 1 GB.

5.1 Vložení a paměťové karty

1. Vypněte telefon.
2. Odstraňte zadní kryt a vložte paměťovou kartu do připraveného slotu.
3. Vraťte zpět kryt telefonu.
4. Zapněte telefon.

5.2 Používání paměťové karty

Paměťová karta se používá pro ukládání uživatelských dat v telefonu. Na paměťové kartě můžete mít uloženou hudbu pro hudební přehrávač nebo například zvukové záznamy.

6. Řešení problémů

Pokud Váš telefon mivvy vykazuje nějaké zvláštní chování, podívejte se do následující tabulky, zda v ní nenaleznete řešení.

Popis problému	Řešení
Po zapnutí telefonu se na displeji se objevuje nápis 'Zamčeno'.	Pravděpodobně jste zadali chybný kód PIN. Kontaktujte Vašeho operátora.
Indikátor signálu neukazuje žádný signál.	Pravděpodobně se nacházíte v místě s nedostatečným pokrytím signálu. Doporučujeme telefon přesunout na jiné místo, případně si můžete další informace o stavu sítě vyžádat u svého operátora.
Klávesnice nereaguje, případně reaguje velice pomalu.	Překreslovací schopnost displeje je při nízkých teplotách snížena, proto se na displeji neobjevují

	<p>napsané znaky a při pohybu v menu nestíhá tak rychle překreslovat obraz. Přesuňte telefon na místo s větší teplotou.</p>
<p>Během nabíjení se na displeji nic neobjevuje</p>	<p>Baterie je vybitá nebo ji používáte v prostředí s nesprávnou teplotou (doporučuje se telefon používat při teplotách 0-45°C). Přesuňte telefon na místo s větší teplotou a vyčkejte několik minut.</p>
<p>Na displeji se zobrazuje chybová hláška 'SIM karta je poškozená'.</p>	<p>Vaše SIM karta je pravděpodobně poškozená. Pro další informace kontaktujte Vašeho operátora.</p>
<p>Na displeji se zobrazuje hláška 'Vložte SIM'</p>	<p>Ujistěte se, zda jste SIM kartu do telefonu korektně vložili. Je také možné, že je SIM karta poškozená. V takovém případě kontaktujte Vašeho</p>

	operátora.
Baterii nelze dobít	Ověřte, zda máte správně připojenou nabíječku.
Kód PIN byl chybně zadán	Zadejte kód PUK.
Kód PIN2 byl chybně zadán	Zadejte kód PUK2.

7. Péče a údržba

Následující typy Vám zajistí dlouhodobou životnost telefonu a jeho správnou funkčnost. Používejte telefon v suchém prostředí. Vyvarujte se používání v dešti, vlhkém prostředí a v dalších lokacích, kde hrozí oxidace a koroze materiálu. Pokud telefon vystavíte příliš vysokým teplotám, může dojít k jeho poškození.

Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření a ani jej nenechávejte na místech s vysokou teplotou, může dojít k trvalému poškození elektronických obvodů a telefonu samotného.

Telefon rovněž nepoužívejte při příliš nízkých teplotách nebo v mrazu.

K čištění telefonu nepoužívejte žádné chemické látky, rozpouštědla a další kapaliny, které mohou telefon poškodit. Pokud chcete telefon vyčistit, použijte vodou lehce navlhčený hadřík.

Kryt telefonu nelakujte. Lak může trvale poškodit části telefonu.

K telefonování používejte pouze originální headset/sluchátka.

Pokud se telefon dostane do vlhkého prostředí, okamžitě jej vypněte a vyjměte baterii. Nechte přístroj několik hodin vyschnout a poté jej zkuste opět zapnout.

Pokud chcete, aby Váš telefon vydržel co nejdéle nabitý, snižte hlasitost na minimum, snižte podsvícení a uberte jas displeje.

K napájecímu konektoru telefonu se nepřibližujte s žádnými kovovými předměty mimo nabíječky, mohli byste tím zkratovat vnitřní okruhy.

8. SAR informace

Váš mobilní telefon obsahuje radiové GSM přijímače, které přijímají a vysílají elektromagnetické vlny. Váš telefon splňuje všechny standardy a ustanovení, která byla u SAR záření stanovena. Zařízení, která tyto standardy nesplňují, mohou být pro lidský organismus nebezpečná.

Vyzařování mobilních zařízení se označuje jako Specific Absorption Rate (Specifická hodnota vyzařování) nebo zkráceně SAR. V Evropě jsou limity SAR stanoveny a kontrolovány vědeckou organizací ICNIRP a povolená hodnota je 2,0 wattu/kilogram (W/kg). Americká Federální komunikační komise (FCC) a institut IEEE (Institut elektrického a elektronického inženýrství) vyžadují hodnotu SAR do maximálního limitu 1,6 W/kg.

SAR testy jsou prováděny v normálních provozních podmínkách.

Hodnoty SAR se mohou měnit podle aktuálního zatížení sítě a kvality signálu. Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech ICNIRP byla pro toto zařízení naměřena 0,812 W/Kg.