

mivvy one

Postup vložení SIM karty a baterie

Postup pro odejmutí krytu

1. Nejprve vložte do šterbiny na spodním okraji telefonu nehet, případně plochý šroubovák.
2. Tahejte kryt směrem od přístroje a kryt takto odloupněte.
3. Dávejte pozor, aby nedošlo k odlovení úchytů na horní straně krytu.

Postup pro nasazení krytu

1. Nejprve nasadte zadní kryt na horní část přístroje tak, aby úchytka byla správně zafixována.
2. Přitlačte celý kryt až ke spodní straně přístroje dokud kryt nedolehne a zcvakněte ho.

